

Aksesuar

Hayatta fark yaratan şey doğru aksesuarlardır ve bu durum Thermomix®'iniz için de geçerlidir. Bu Thermomix® "1x1"de aksesuarlarınızı nasıl güvenli ve doğru şekilde kullanacağınızı öğrenebilirsiniz. Thermomix® 1x1 sayesinde kısa sürede bir Thermomix® uzmanı haline gelebilirsiniz.



YEŞİL SIZDIRMAZLIK LASTİĞİNİ

KULLANIN: Thermomix® TM31'inizi her zaman karıştırma kabının kapağındaki yeşil sızdırmazlık lastiğiyle birlikte kullanın. Yeşil sızdırmazlık lastiği yoksa sipariş vermek için Vorwerk müşteri hizmetlerine başvurun.



DİKKATLİ AÇIN: Karıştırma kabı kapağını dikkatlice açın ve asla zorlayarak açmaya çalışmayın. Sadece TM31 için: Kapağı sadece, işlenmiş gıda hareketsiz hale geldiğinde ve hız göstergesi "kapak açık" konumunu işaret ettiğinde açın. Sadece TM5 için: Kapağı sadece hız göstergesi "0"1 gösterdiğinde ve kilitleme kolları kapağı serbest bıraktığında açın.



SAHTELERİNDEN KAÇININ: Sadece Thermomix®'inizle birlikte verilen ve onun için tasarlanmış olan orijinal parçaları veya aksesuarları kullanın.



DÜZGÜN ŞEKİLDE KİLİTLEYİN:

Tüm ilgili parçaların düzgün şekilde kilitlendiğinden ve doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Bu, şunlar için geçerlidir: (a) Karıştırma bıçağı, karıştırma bıçağı sızdırmazlık lastiği, karıştırma kabı ve karıştırma kabı tabanı (b) Karıştırma kabı, karıştırma kabı kapağı, kapağın sızdırmazlık lastiği ve ölçü kabı (c) Karıştırma kabı, karıştırma kabı kapağı, kapağın sızdırmazlık lastiği ve Varoma.

www.thermomix.com.tr
sayfasından çevrimiçi olarak daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.